

Kit de fixation pour ardoises (portrait)

Nombre de lignes x panneaux	Rails noirs (1,95m)	Rails noirs (1,30m)	Connecteurs de rails (en U)	Crochets de toit	Bardeaux	Vis tirefond (8x60)	Vis marteau M10	Ecrou M10	Pinces de fixation centrales	Pinces de fixation latérales	Bouchon de fin de rail
1x1	0	2	0	4	8	8	4	4	0	4	4
1x2	2	1	2	6	12	12	10	10	2	4	4
1x3	4	0	2	8	16	16	12	12	4	4	4
1x4	5	0	4	10	20	20	18	18	6	4	4
1x5	6	0	4	12	24	24	20	20	8	4	4
1x6	6	2	6	14	28	28	26	26	10	4	4
1x7	8	1	8	16	32	32	32	32	12	4	4
1x8	10	0	8	18	36	36	34	34	14	4	4
1x9	11	0	10	20	40	40	40	40	16	4	4
1x10	12	0	10	22	44	44	42	42	18	4	4

Kit de fixation pour ardoises (paysage) - panneau jusqu'à 1900mm de hauteur

Nombre de lignes x panneaux	Rails noirs (1,95m)	Rails noirs (1,30m)	Connecteurs de rails (en U)	Crochets de toit	Bardeaux	Vis tirefond (8x60)	Vis marteau M10	Ecrou M10	Pinces de fixation centrales	Pinces de fixation latérales	Bouchon de fin de rail
1x1	2	0	0	6	12	12	6	6	0	4	4
1x2	4	0	2	10	20	20	14	14	2	4	4
1x3	6	0	4	14	28	28	22	22	4	4	4
1x4	8	0	6	18	36	36	30	30	6	4	4
1x5	10	0	8	22	44	44	38	38	8	4	4
1x6	12	0	10	26	52	52	46	46	10	4	4
1x7	14	0	12	30	60	60	54	54	12	4	4
1x8	16	0	14	34	68	68	62	62	14	4	4
1x9	18	0	16	38	76	76	70	70	16	4	4
1x10	20	0	18	42	84	84	78	78	18	4	4

Pour chaque ligne de panneaux en plus, il suffit de doubler la quantité.