



Entrée "+" depuis panneaux photovoltaïques
In "+" From solar module

Entrée "-" depuis panneaux photovoltaïques
In "-" From solar module


Sorties "+" et "-" vers onduleur
Out "+" and "-" Towards inverter



Entrée "+" depuis panneaux photovoltaïques
In "+-" From solar module


Entrée "-" depuis panneaux photovoltaïques
In "-" From solar module

Sorties "+" et "-" vers onduleur
Out "+" and "-" Towards inverter



I : Interrupteur-sectionneur - AC or DC Switch ou/or Interrupteur-différentiel - Résidual Current Circuit Breaker
Q/D : Disjoncteur-différentiel - RCBO (Résidual Current Circuit Breaker with Over Current Protection) ou/or Disjoncteur - MCB (Miniature Circuit Breaker)
F : Porte-fusible - Fuse Holder
P : Parafoudre AC ou DC - AC or DC SPD (Surge Protection Device)

KAMASE 54 AVENUE HENRI DELECROIX, 59510, HEM	DC4-20-1000-MC4-4E-4S	Dessiné le : Modifié le : Par :	29/09/26 29/09/26 ASO	02 03



I : Interrupteur-sectionneur - AC or DC Switch ou/or Interrupteur-différentiel - Résidual Current Circuit Breaker
Q/D : Disjoncteur-différentiel - RCBO (Résidual Current Circuit Breaker with Over Current Protection) ou/or Disjoncteur - MCB (Miniature Circuit Breaker)
F : Porte-fusible - Fuse Holder
P : Parafoudre AC ou DC - AC or DC SPD (Surge Protection Device)

KAMASE 54 AVENUE HENRI DELECROIX, 59510, HEM	DC4-20-1000-MC4-4E-4S	Dessiné le: 29/09/26 Modifié le: 29/09/26 Par: ASO	03 03