Listing de la signalétique associée à une installation photovoltaïque

1 Coffret de protection DC équipé d'un parafoudre

SIGNALÉTIQUE POUR CÂBLES



À positionner aux extrémités des câbles situés entre le coffret DC et l'onduleur.
→Si batterie, placer entre le coffret DC et le régulateur de tension

ATTENTION
Câbles courant continu sous tension

À positionner sur la face avant du coffret DC

NE PAS MANŒUVRER EN CHARGE

À positionner à l'intérieur du coffret DC

NE PAS MANŒUVRER EN CHARGE

À positionner à l'intérieur du coffret DC près du parafoudre

COUPURE D'URGENCE ENTREE ONDULEUR

À positionner à proximité de l'interrupteur sectionneur

COFFRET D.C.

À positionner sur la face avant du coffret DC

STOP !
EN CHARGE
NE PAS DÉCONNECTER

À positionner dans le coffret DC sur la protection des câbles allant aux batteries



À positionner à l'intérieur du coffret DC

SIGNALÉTIQUE POUR CÂBLES

NE PAS MANŒUVRER EN CHARGE	Tenant :	Aboutissant :	Polarité :
NE PAS MANŒUVRER EN CHARGE	Tenant :	Aboutissant :	Polarité :

À positionner sur l'arrivée des 2 câbles au boîtier DC

2 Onduleur

ONDULEUR

À positionner sur la face avant de l'onduleur

À positionner sur la face avant de l'onduleur

À positionner à l'arrivée du courant continu photovoltaïque

COUPURE D'URGENCE ENTREE ONDULEUR

À positionner à l'entrée de la source de l'onduleur

COUPURE D'URGENCE SORTIE ONDULEUR

À positionner à la sortie de l'onduleur vers le coffret AC

Avec stockage batterie

À positionner sur la face avant de l'onduleur



À positionner à l'arrivée du stockage batterie

À positionner sur la face avant de l'onduleur

3 Compteur du fournisseur d'électricité

4 Coffret de protection AC

COFFRET A.C.

À positionner sur la face avant du coffret

DISPOSITIF DE PROTECTION ET SECTIONNEMENT

À positionner à l'intérieur du coffret AC

SIGNALÉTIQUE POUR CÂBLES



À positionner aux extrémités des câbles situés en arrivée et sortie du coffret AC

Avec stockage batterie



À positionner à l'intérieur du coffret DC

À positionner sur la face avant du coffret AC

À positionner sur la face avant de l'onduleur

À positionner à l'intérieur du coffret AC

À positionner à l'intérieur du coffret AC près du parafoudre

À positionner à l'intérieur du coffret AC



À positionner à l'intérieur du coffret AC source batterie

5 TGBT - tableau général

À positionner sur la porte avant du tableau général

À positionner sur la porte avant du tableau général

Avec stockage batterie

À positionner sur la porte avant du tableau général

6 Disjoncteur général - AGCP

À positionner sur la face du disjoncteur général

À positionner sur la face du disjoncteur général

À positionner sur la face du disjoncteur général

7 Batteries de 12 à 48 volts

À positionner à proximité des batteries



À positionner à proximité des batteries

8 Coffret de protection avec sectionneur et fusibles



À positionner sur la face avant du coffret de protection alimenté par le stockage batterie



À positionner à l'intérieur du coffret de protection



À positionner à l'intérieur du coffret de protection